

クエン酸での内容器のお手入れの方法

- 1.クエン酸1包(約30g)を内容器に入れる。
- 2.満水目盛まで水を入れて混ぜ合わせ、上ぶたを閉める。
- 3.お湯をわかし、約3時間保温する。
- 4.プラグをはずしてお湯を捨て、汚れが残っている場合はスポンジでこすり落とし、水で十分にすすぐ。
- 5.クエン酸の残り水をとるため、水だけで再度通常通りにわかしてお湯を捨てる。

※クエン酸洗浄機能付きの電気ポットをお使いの方は、お手持ちの取扱説明書に従ってお手入れしてください。

※汚れが落ちにくい場合は、水ですすいだ後再度クエン酸と水を入れて沸とうさせ、保温時間を長めにしてください。

※カラダきによる内容器の変色はとれません。

- 必ず水から洗浄を行って、お湯は入れないでください。
- 満水目盛以上の水を入れしないでください。
- 洗浄中は上ぶたを開けないでください。



泡立ってお湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

電気ポット 内容器洗浄用クエン酸

使用上のご注意

- 塩素系製品と一緒に使うと有毒な塩素ガスが出て危険なので混ぜて使用しないでください。
- クエン酸は食品衛生上無害ですが食べないでください。誤って口に入れないよう、小児の手の届かない所に保管してください。
- 目に入った場合は、すぐに流水で15分以上洗い流してください。飲み込んだ場合は、吐かずに、すぐに口をすすぎ、コップ1~2杯の水か牛乳を飲み、医師に相談してください。相談の際は、本品を持参してください。
- 直射日光を避け、常温で湿気の少ない所で保管してください。
- 本来の用途以外には、使用しないでください。
- 開封後は早めに使用してください。

01234

タイガー魔法瓶株式会社
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

タイガー魔法瓶

電気ポットの内容器のお手入れに!



電気ポット 内容器洗浄用クエン酸 PKS-0120

約30g×4包入り

※活性炭カートリッジ付きの電気ポットは必ず活性炭カートリッジをはずしてからお手入れしてください。

電気ポット 内容器洗浄用クエン酸

品番	PKS-0120	クエン酸 約30g×4包入り
成分	クエン酸 (100%)	液性 酸性

内容器の汚れについて

- 電気ポットを使っていると内容器にサビのような赤いはん点(もらいサビ)がいたり、乳白色・黒色・虹色などに変色したり、お湯に白い浮遊物(ミネラル成分)が混じったりすることがあります。
- これらは水に含まれるミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)の作用によるもので内容器自体の変色や腐食、フッ素樹脂のはがれではありません。
- 衛生上問題ありませんが、汚れが目立ってきたらこまめにお手入れしてください。(クエン酸での洗浄は2~3ヶ月に1回行なってください。)