




品番 PDR-G1 型



家庭用

マイコン電動ポット

取扱説明書

保証書 つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつても見られるところに必ず保管してください。

便利な機能

保温選択 8 98保温、90保温、70保温が選べます。

カルキぬき 10 沸かし時間を延長し、おいしいお湯がわかる。

6時間後にお湯がわく 節電タイマー 10

内容器の落ちにくい汚れが洗浄できる クエン酸洗浄 13

製品アンケートにご協力ください。 http://enq.tiger.jp/web/33009/top/

この製品は日本国内交流 100V 専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

保証とサービスについて

- ※ 修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.14参照)をご覧ください。
1 保証書の内容をご確認と保管のおしらせ
2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
3 修理を依頼されるとき
4 電動ポットの補修用性能部品の有期間
5 修理料金は、おもに技術料と部品代で構成されています。
6 その他の製品に関するお問合せ

愛情点検 長年ご使用の電動ポットの点検を！
こんな症状はありませんか
●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
●いつも違って異音に聞こえたり、こびりつきが気になる。
●本体から水漏れや蒸気が発生する。
●その他の異常や故障がある。

タイガーマイコン電動ポット保証書
この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に、取扱説明書、本体保証書(保証書)を保有し、保証書に記載の条件を満たしている場合は、保証期間内に修理を無料で実施いたします。

Customer information form with fields for Name, Address, Phone, and Purchase Date.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

タイガー魔法瓶株式会社
〒571-8571 大阪府門真市東見町3番1号

8 カルキぬき沸とうのしかた

カルキぬき沸とう機能は、通常よりも沸かし時間を延長して、お湯のカルキ臭を減らします。

注意 カルキぬき沸とうをするときは、給水マーク以上のお湯が入っていることを確認してから行う。

水からカルキぬき沸とうをする場合
プラグ接続後、(再沸とう/節電タイマー)キーを1回押す。沸わかしがはじまります。

保温時にカルキぬき沸とうをする場合
(再沸とう/節電タイマー)キーを2回押す。再沸とうがはじまります。

9 節電タイマーの使いかた

外出するときやお休みの前に節電タイマーをセットすると、通電をとめますので電気代が節約できます。

1 98保温または90保温を選ぶ (P.8参照)
● 98
● 90
● 70

2 (再沸とう/節電タイマー)キーを押し、節電ランプを点灯させる
押すことに機能が切り替わります。

設定時間の1時間前になると...
沸わかしがはじまります。

11 お手入れのしかた

クエン酸洗浄のしかた

注意 内容器のクエン酸洗浄をするときは、下記の内容を必ず守る。泡立ってお湯がふきこぼれたり、やけどのおそれ。
●お湯は入れない。必ず水から洗浄を行う。
●満水目盛以上の水を入れない。
●洗浄中は、ふたを閉めない。
●洗浄中は、沸とうするので蒸気にご注意です。

内容器のクエン酸洗浄 (2〜3カ月に1回の目安で行う)
1 内容器にメッシュフィルターがセットされていることを確認する。
2 クエン酸 約30g (大きじ2〜3杯) を内容器に入れる。
3 満水目盛まで水を入れて混ぜ合わせ、ふたを閉める。
4 プラグを差し込み、(保温選択)キーと(再沸とう/節電タイマー)キーを同時に約3秒間押し続ける。
洗浄が開始されます。(洗浄時間は約1時間30分)


内部のポンプのクエン酸洗浄 (半年に1回の目安で行う)
内部のポンプにミネラル成分が固まって、お湯が出ないときは、下記の手順で、内部のポンプをクエン酸洗浄してください。

1 メッシュフィルターを内容器からはずす。
2 クエン酸 約30g (大きじ2〜3杯) を、コップ1杯のお湯 (約200mL) で溶かし、内容器の底の穴に入れてふたを閉め、そのまま2時間放置する。

長期間で使用にならないときは
1 P.12の要領で各部のお手入れをし、乾いた布でふく。
2 各部を自然乾燥させる。(特に内容器は十分に乾燥させる。)
3 ポリ袋などで密封して保管する。


10 使い終わったら

1 プラグをはずす



2 ふたをはずす

ふた着脱レバーを押し下げながら、ふたを注ぎ口側に引くように開けてはずします。



3 残り湯をすてる

注意 ●お湯が飛び散らないように、できるだけお湯をすてる場所にポットを近づけてゆっくりとすてる。
●お湯をすてた後は、注ぎ口から少しづつ落ちることがあるので注意する。
●使用後は、内容器・メッシュフィルターをごまめにお手入れする。(P.12参照)

12 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

Table with 4 columns: Symptom (e.g., water not boiling), Check (e.g., check water level), Action (e.g., unplug and wait), Reference Page.

Table with 3 columns: Symptom (e.g., no sound), Reason (e.g., lid not closed), Reference Page.

11 お手入れのしかた

- ◆プラグをはずし、残り湯をすてて、冷えてからお手入れする。
◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

各部分のお手入れのしかた
1 メッシュフィルターをはずしてから、スポンジで洗う。
2 スポンジで洗っても落ちにくい汚れは、クエン酸(別売)で洗浄(2〜3ヶ月に1回)する。(P.13参照)
■内容器の色むらや変色、水中の白い浮遊物について

消耗品・別売品の買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入専用ホームページをご覧ください。

ふたパックン (消耗品)
樹脂部品 (備えてきたとき)
メッシュフィルター (消耗品)

ふたパックンのはずしかた
1 3本のネジをゆるめる。
2 ふたパックンをはずす。
ふたパックンのつけかた
1 せん内ふたの周りに、ふたパックンを図の通りにきっちりと均等にはめ込む。
2 最後にネジを確実に締めつける。

仕様

Specification table with columns for Size, Capacity, Power, Dimensions, etc.

日本電機工業会自主基準による測定(室温23度、湿わかし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90度で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件:日本電機工業会自主基準HD-112に基づく)

